



## 使用电涌吸收器的注意事项

- 做绝缘耐压试验时请拆下接地端子。不拆下时，请使用 500V 绝缘电阻器。
- 本产品仅供在室内使用请不要在室外使用。
- 即使是直接雷击浪涌或感应雷击浪涌，如果连续侵入多次时，也会造成性能退化或损坏。
- 请在额定电压范围内使用。请不要在超过最大连续使用电压 ( $U_c$ ) 的电路上使用。
- 请不要在阳光直射的场所或发热体附近等超过使用温度范围的场所使用。
- 请不要在直接受到风吹雨打的场所或有蒸气、高湿度的场所使用。
- 请不要在多粉尘、多盐分的场所，或在附着有酸、碱、腐蚀性气体、溶剂等的状态下使用。
- 请不要施加强烈的振动和冲击 (落地等) 或压力以避免产品出现裂痕。